

DX-BT24 系列

IIC 应用指导

版本: 2.1

日期: 2022-08-01



更新记录

版本	日期	说明	作者
V2.1	2022/8/1	初始版本	DL

联系我们

深圳大夏龙雀科技有限公司

- 邮箱: sales@szdx-smart.com
- 电话: 0755-2997 8125
- 网址: www.szdx-smart.com
- 地址:深圳市宝安区航城街道航空路华丰智谷 A1 座 601



目录

1.	引言	5 -
	1.1. 适用模块	5 -
	1.2. AT 命令模式和透传模式	5 -
	1.3. 模块 IIC 数据参数	5 -
2.	应用接口	5 -
	2.1. BT24 模块引脚定义	5 -
	2.2. BT24 引脚定义说明	6 -
	2.3. BT24 模块 IIC 上电要求	7 -
	2.4. BT24-S 模块引脚定义	8 -
	2.5. BT24-S 引脚定义说明	8 -
	2.6. BT24-S 模块 IIC 上电要求	9 -
3.	手机测试 APP 与 PC 端工具	10 -
	3.1. 安卓测试 APP	10 -
	3.2. 苹果测试 APP	10 -
	3.3. 电脑端测试软件	11 -
4.	IIC 使用	12 -
	4.1. 使用 IIC 读写 AT 命令	12 -
	4.1.1. 模块测试最小系统	12 -
	4.1.2. 电脑端读写 AT 命令流程	13 -
	4.1.3. MCU 读写 AT 命令流程	15 -
	4.2. 使用 IIC 通讯	16 -
	4.2.1. 使用 PC 端与模块进行通讯	16 -
	4.2.2. 使用移动端与模块进行通讯	16 -
	4.2.3. 使用主蓝牙与模块进行通讯	17 -
5.	相关 AT 命令详解	18 -
	5.1. 命令格式说明	18 -
	5.2. 回应格式说明	18 -
	5.3. AT 命令举例说明	18 -
6.	AT 命令详解	19 -
	6.1. 基础指令	19 -
	6.1.1. 测试指令	19 -
	6.1.2. 查询软件版本	19 -
	6.1.3. 查询模块地址码	19 -
	6.1.4. 设置\查询蓝牙设备名称	19 -
	6.1.5. 设置\查询—蓝牙设备名称+MAC	20 -
	6.1.6. 修改 IIC 地址	20 -
	● ● 6.1.7. 设置\查询—透传模式	20 -
	6.1.8. 断开蓝牙连接	21 -
	6.1.9. 设置\查询—蓝牙设备类型	21 -
	6.1.10. 软件重启	21 -
	6.1.11. 恢复出厂设置	22 -



DX-BT24 系列 IIC 应用指导

	22 -
6.2.1. 设置\查询—服务 SERVICE UUID	22 -
6.2.2. 设置\查询—通知 NOTIFY UUID\写入 WRITE UUID	22 -
6.2.3. 设置\查询—写入 WRITE UUID	23 -
6.2.4. 修改广播包中 7 字节内容	23 -
6.2.5. 清除已配置的广播参数和广播内容	23 -
6.3. 安全控制指令	24 -
6.3.1. 设置\查询—打开私有密码协议	24 -
6.3.2. 设置\查询—私有密码	24 -
6.4. 连接指令	25 -
6.4.1. 设置\查询—通知上位机连接状态	25 -
6.4.2. 设置\查询—模块是否可被连接	25 -
6.5. 功耗指令	25 -
6.5.1. 设置\查询—节能模式	25 -
6.5.2. 设置\查询—是否关闭广播	26 -
6.5.3. 设置\查询—广播时间间隔	26 -
6.5.4. 查询\设置—模块发射功率	27 -
6.6. 配对模式	27 -
6.6.1. 设置\查询—进入配对模式	27 -
6.7. 错误码一览表	28 -
增值服务	28 -

图片索引

冬	1	:	BT24 模块引脚定义	- 6 -
冬	2	:	BT24-S 模块引脚定义	- 8 -
冬	3	:	安卓 APP 界面	10 -
冬	4	:	苹果手机 APP 界面图	11 -
冬	5	:	电脑端 USB 转 IIC 软件图	11 -
冬	6	:	模块最小系统图	12 -
冬	7	:	电脑软件演示图	13 -
图	8	÷	读写 AT 命令逻辑参考图	15 -
图	9	÷	模块通信流程图	16 -
图	10)	: 主从模块通信流程图	17 -

表格索引

表 1	:	BT24 引脚定义说明表	- 6 -
表 2	:	BT24 引脚配置地址说明表	7-
表 3	:	BT24-S 引脚定义说明表	8 -
表 4	:	BT24-S 引脚配置地址说明表	9-

7.

DX-BT24 系列 IIC 应用指导



引言

大夏龙雀科技 DX-BT24 系列蓝牙模块,拥有 5.1 蓝牙协议,模块内置标准串口或者 I2C 接口。单片 机可通过多种接口与模块交互,最大的匹配用户的通讯需求,并可以使用 AT 命令对模块参数进行配置和修 改。从而使设备以极低的成本、极快的速度加入物联网,让设备更方便、智能。

1.1. 适用模块

系列	模块
BT24 系列	BT24
	BT24-S

1.2. AT 命令模式和透传模式

- AT 命令模式:模块在未被其他设备连接上的情况下,即为命令模式,可以响应命令。
- 透传模式:模块被其他设备连接上后即为透传模式,此时可以开始传输数据。

1.3. 模块 IIC 数据参数

参数名称	详情	参数名称	详情
地址格式	七位地址格式	模块可存储字节个数	700Byte
通信速度	400KB/S	可连续读取长度(字节)	32/Byte
		可连续写入长度(字节)	32/Byte



2.1. BT24 模块引脚定义







图 1: BT24 模块引脚定义

2.2. BT24 引脚定义说明

±	1.	DTOAD	
ᆓ		61/45	$ \mathbf{m} _{\mathbf{T}} \vee \mathbf{h} _{\mathbf{T}}$
~~	••		

引脚序号	引脚名称	引脚功能	说明
1	I2C_SCL	IIC 时钟线	提供 IIC 通信时的时钟
2	I2C_SDA	IIC 数据线	提供 IIC 通信时的数据
3	A0	IIC 地址配置	配置 IIC slave 地址
4	A1	IIC 地址配置	配置 IIC slave 地址
5,6,9,10,22,26	NC	悬空	
7	A1	与4脚相连	-
8	A0	与3脚相连	-
11	DCT	复位	送桂洼会老 pT24 萨亚甘卡王皿 25 4
	KSI	冬眠模式唤醒	年间頃多考 D124 监才仅小于册 2.3.4
12	VBAT	电源输入引脚	3.3V(典型值)
13	GND	电源地	
14	GND	电源地	
15	KEY	断开连接引脚	详情请参考 BT24 蓝牙技术手册 2.5.5

www.szdx-smart.com



		低功耗模式唤醒	
		进入配对模式	
16	WORK-STATUS	模块工作状态输出脚	未连接: 1s 高电平 1s 低 从模块 连接状态:3s 高 50ms 低 低功耗/冬眠模式:一直为低
17	DATA-STATUS	数据提示脚	用于提示单片机,模块有数据可读
18,19,20,21	P0_1,P0_3,P0_4,P0_0	悬空	只能悬空
23	KEY	与 15 脚相连	
24	WORK-STATUS	与 16 脚相连	
25	DATA-STATUS	与 17 脚相连	

2.3. BT24 模块 IIC 上电要求

- 上电使用时需先使用引脚配置模块的 IIC 地址
- 使用引脚修改 IIC 地址需要进行重启
- 配置引脚: A0 (3 脚), A1 (4 脚)

表 2: BT24 引脚配置地址说明表

BT24 引脚配置地址说明				
脚位	电平(高电平为 1, 低电平为	50) 地址	向左移 1 位后地址	
3 脚	1	0.v25	0.44	
4 脚	1	0%23	UX4A	
3 脚	0	0v2d	0725 4	
4 脚	1	UXZU	UXJA	
3 脚	1	Ov25	0.46 4	
4 脚	0	0x55	UXOA	
3 脚	0	0v2d	0v74	
4 脚	0	0x50	UX/A	



2.4. BT24-S 模块引脚定义



2.5. BT24-S 引脚定义说明

表:	3:	BT24-S	引脚定义说明表
----	----	--------	---------

引脚序号	引脚名称	引脚功能	说明
1	RF	外接天线口	
2,3,4,6,11	GND	电源地	
5	I2C_SCL	IIC 时钟线	提供 IIC 通信时的时钟
7	VBAT	电源输入引脚	3.3V(典型值)
8	DATA-STATUS	数据提示脚	用于提示单片机,模块有数据可读
9	A1	IIC 地址配置	配置 IIC slave 地址
10	A0	IIC 地址配置	配置 IIC slave 地址
		复位	
12	RST	冬眠模式唤醒	详情请参考 BT24-S 蓝牙技术手册 2.5.4
			对应芯片 P0_5 引脚



DX-BT24 系列 IIC 应用指导

13	I2C_SDA	IIC 数据线	提供 IIC 通信时的数据				
14	P0-0	NC	对应芯片 P0_0 引脚				
		断开连接引脚	详情请参考 BT24-S 蓝牙技术手册 2.5.5				
15	KEY	低功耗模式唤醒	详情请参考 BT24-S 蓝牙技术手册 2.5.5 对应芯片 P0_9 引脚				
		进入配对模式	详情请参考 BT24-S 蓝牙技术手册 2.5.5				
16	16 WORK-STATUS 模块工作状态输出脚		未连接: 1s 高 1s 低 连接状态: 3s 高 50ms 低 低功耗/冬眠模式: 一直为低 对应芯片 P0_8 引脚				
			搜索及连接中: 300ms 高 300ms 低 主模块 连接状态: 一直为高				

2.6. BT24-S 模块 IIC 上电要求

- 上电使用需先使用引脚配置模块的 IIC 地址
- 使用引脚修改 IIC 地址需要进行重启
- 配置引脚: A0 (10 脚), A1 (9 脚)

表 4: BT24-S 引脚配置地址说明表

BT24-S 引脚配置地址说明									
脚位	电平(高电平为 1, 低电平为 0)	地址	向左移 1 位后地址						
10 脚	1	0,725	0						
9 脚	1	0825	0x4A						
10 脚	0	0.7.7.4	0.vE A						
9 脚	1	UXZO	UXSA						
10 脚	1	0,725	0.46 4						
9 脚	0	0x55	UXOA						
10 脚	0	0,42,4	0.74						
9 脚	0	UXSU	0.77A						



3. 手机测试 APP 与 PC 端工具

3.1. 安卓测试 APP

将资料包中的安卓测试 APP 安装到安卓手机,打开透传界面进行搜索连接,连接上模块后可以进 行数据传输。APP 界面如下图:



图 3: 安卓 APP 界面

3.2. 苹果测试 APP

苹果测试 APP 在苹果商店中下载'LIGHTBLUE',用此 APP 进行数据传输测试。APP 界面如下图:



DX-BT24 系列 IIC 应用指导

	5:33	Dlust	al 🗢 🛋	5:34		al 🗢 💷	5:34		al 🗢 🔳)
	Sort Light	Blue	Filter	K Back	Peripheral	Clone	K BT24 test	0xFFE1	Hex
isht Dlue [®]	Enjoying LightBlue? Learn about our insights into BLE youldexample.com Sign Up Not Now			BT24 tes UUID: 91961DCE Connected ADVERTISE	t -2e84-de60-82ff-7Cd5e6 MENT DATA	E01F17F Show	BT24 test TX & RX UUID: FFE1 Connected Show BEADNOTIFED VALUES		
	Q, Search Peripherals By	Q. Search Peripherals By Name			Device Information			Lister	for notifications
	Peripherals Nearby			Manufacture	er Name String	5	(i) Cloud Conn	ect	
	III Unnamed	III Unnamed		Dialog Semi	oor String		No value		
	No services	200612		DA14531	ber String	>	WRITTEN VALUES		
Diue	-91 1 service		Firmware Re v_6.0.12.1020.2	evision String	>	Write new value			
Punch Through	BT2448872D	62334A	>	Software Re v_6.0.12.1020.2	vision String	>	DESCRIPTORS		
	BT05-T		>	System ID (length = 8, byte)	s = 0x123456fffe9abcde}	>	0 Client Characteristic C TX & RX	onfiguration	
	III 2 -93 1 service		>	PnP ID (length = 7, byte	s = 0x01d20080050001}	2	Characteristic User De PROPERTIES	scription	
	BT04-A		>	UUID: FFE0			Read		
	al Unnamed				Mrite Notify		Write Without R	esponse	
	-83 1 service		2	UUID: FFE1	ting really		VVrite		
	eripherals Virtual Devices Lo	Dog Learn	ر Settings	TX Proportioe: Mrito Peripherals Virtual	()) () Devices Log Le	arm Settings	Peripherals Virtual Devis	es Log L	earn Settings

图 4: 苹果手机 APP 界面图

3.3. 电脑端测试软件

电脑端测试软件请在资料包中下载"USB2IIC&SPI.exe"安装电脑软件进行测试,软件界面如下图:

控制面板	写入长度	16		读写开	F始地:	业 0			使	用参贝	Test	莫块個	包用说	明			
I2C通信初始化完成	列地址	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	OB	0C	0D	0E	OF
I2C频率设置	0X00																
• 20K C 100K C 400K C 750K	0X01																
SPI设置	0X02					,	e Si		10 32					2	e.		
	0X03							<u> </u>									
	0X04	- 21 - 3		()			6 <u> </u>	s - 10	3					2	a.	8 - Q	
使能 CCSO CCS1 CCS2	0X05	- 1			-	_	-			-	_				-		
字节设置 位置:行0X0列00 值:	读取长度	0	调用	國数	USBI	D_Sti	ream	12C0									
	列地址	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	OB	0C	0D	0E	OF
1	0X00																_
全局清空 读/写	0X00 0X01						2								6		
全局清空 读/写	0X00 0X01 0X02						2		3								
全局清空 读/写	0X00 0X01 0X02 0X03) 				2 					\$ \$			
全局清空 读/写 读/写 优胜科技有限公司	0X00 0X01 0X02 0X03 0X04 0X05						28 		2 					8			

图 5: 电脑端 USB 转 IIC 软件图



4. IIC 使用

4.1. 使用 IIC 读写 AT 命令

4.1.1. 模块测试最小系统





4.1.2. 电脑端读写 AT 命令流程

电脑端测试软件请在资料包中下载"USB2IIC&SPI.exe",并打开电脑软件进行测试,使用 USB 转 IIC 模块连接蓝牙模块进行通信,然后发送 AT 命令进行查询和配置参数。

举例:将蓝牙模块名称改为:1234。地址码配置为:A0,A1都配置为低电平0,即地址为0x3d, 此软件需向左移一位,即填入地址为0x7A

将对应 AT+NAME1234\r\n 命令,转为 16 进制数 (42 54 2B 4E 41 4D 45 31 32 33 34 0D 0A), 填入数据格式为: **写入数据长度 = IIC 从机地址 + 需要写入数据的长度**,即 7A 42 54 2B 4E 41 4D 45 31 32 33 34 0D 0A,填入软件中,然后发送命令,如下图:



图 7: 电脑软件演示图



当指令正常发送过去后,模块的数据可读脚位会拉高,此时说明模块是有数据可读的,这时 IIC 的主机可读取模块保存的数据。数据读取方式如下:

1、读取数据时: "写入长度"填入1,+ "读取长度"填入32

2、将坐标(00,00)填入需要读取数据的 IIC 从机的地址,即 7A。如若不对,则会导致无法读取 IIC 从机的数据。

3、读取到的数据位为 50 6F 77 65 72 20 4F 6E 0D 0A,即返回指令为+NAME1234\r\n ok\r\n,即设备名称已设置为 1234,需重启生效。

^{到面板} 写入长度	写入长足	1	i	卖写开	始地	业 0	0		使用	制参见	Test	模块例	印记	明			
I2C流操作完成	列地址	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	OA	OB	0C	0D	OE	OF
2C频率设置	0X00	7A	41	54	2B	4E	41	4D	45	-31	32	33	34	0D	0D		
20K C 100K C 400K C 750K	0X01																
PI设置	0X02																
○ 高位在前 ○ 高位在前	0X03	H	C)	人	几封	甴	Ł										
	0X05															9	
便能 CCSO CCS1 CCS2	0X06																
□ 行:0X0 列:01 值: 41	读取长度	32	调用	國数	USBI	O_Str	eaml	12C()									
•	列地址	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	OA	OB	00	0D	OF	OF
	0X00	45	52	52	4F	52	3D	31	30	31	D	A	FF	FF	FF	FF	FF
全局清空、古日76年限71日	UXUT	FF	FE	FE	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
长4207527万	0X02					2	_	e	75	i i i i i i		i d	கட	brŧ	57	5 32	72
	0X03	-			-			P	E	171	гг,	(J)	<u>9</u> 1	디식	Ļ7	Сп	₽Ţ_
优胜科技有限公司	0X05							的						2			
http://usendz.taobao.com	0X06																

备注:

本模块可连续读写的数据最大为 32 个字节, 如可读取数据小于 32 个字节, 则读取到的数据后面自动填充 0xFF

注意:当使用 MCU 或者 SOC 等经 IIC 协议与模块进行通信时要求如下:

模块的 IIC FIFO 寄存器的长度为 32 Byte,即当进行连续读取、写入时不可超过 32 Byte 长度请求。 每当进行一次 IIC 数据读取时,模块的 FIFO 寄存器会清空,而在此情况下模块需要 10us 的时间填充数据 到 IIC FIFO 寄存器中,之后方可进行数据读取。若此时间无法把握,请检测模块的"IIC 数据可读脚",当 该脚位为高电平时,即为有数据可读。



4.1.3. MCU 读写 AT 命令流程

MCU 端读写 AT 命令接线参考"模块测试最小系统"。举例,修改蓝牙名,并查询蓝牙地址码,具体指令程序 逻辑流程参考下图:





4.2. 使用 IIC 通讯

4.2.1. 使用 PC 端与模块进行通讯

因为本模块是 BLE 协议, 所以 PC 端暂时不能使用自带的蓝牙或者蓝牙适配器来进行连接通讯。如 需连接蓝牙模块, 需在 PC 端使用我司的主模块, 用主模块来进行连接通讯, 具体流程请参考 "使用主 蓝牙与模块进行通讯" 与 "DX-BT24 系列蓝牙模块_主模式_应用指导"。

4.2.2. 使用移动端与模块进行通讯

MCU 通过蓝牙模块跟移动端通信,流程如下图:



图 9: 模块通信流程图



4.2.3. 使用主蓝牙与模块进行通讯

主模块与从模块连接需要使用 AT 命令进行连接并通信, 流程如下图:





5. 相关 AT 命令详解

5.1. 命令格式说明

AT+Command<param1, param2, param3> <CR><CF>

- 所有的指令以 AT 开头, <CR> <LF>结束, 在本文档中表现命令和响应的表格中, 省略了 <CR> <LF>, 仅显示命令和响应。
- 所有 AT 命令字符都为大写。
- <>内为可选内容,如果命令中有多个参数,以逗号","隔开,实际命令中不包含尖括号。
- <CR>为回车字符\r, 十六进制为 0X0D。
- <LF>为换行字符\n, 十六进制为 0X0A。
- 指令执行成功,返回相应命令以 OK 结束,失败返回 EEROR=<>, "<>"内容为对应错误码(请参考 5.7)。

5.2. 回应格式说明

+Indication<=param1, param2, param3><CR><CF>

- 回应指令以加号 "+"开头, <CR> <CF>结束
- 等于"="后面为回应参数
- 如果回应参数中有多个参数,会以逗号","隔开

5.3. AT 命令举例说明

举例:修改蓝牙设备名称为 1234 发送:AT+NAME1234 返回:+NAME=1234 OK



6. AT 命令详解

6.1. 基础指令

6.1.1. 测试指令

功能	指令	响应	说明
测试指令	AT	ОК	用于测试串口

6.1.2. 查询软件版本

功能	指令	响应	说明			
杏沟临木旦			<version>软件版本号</version>			
旦问版平与			依据不同的模块与定制需求版本会有区别			

6.1.3. 查询模块地址码

功能	指令	响应	说明
查询 MAC 地址	AT+LADDR	+LADDR= <laddr></laddr>	<laddr>蓝牙 MAC 地址码</laddr>

6.1.4. 设置\查询蓝牙设备名称

功能	指令	响应	说明
查询蓝牙名	AT+NAME	+NAME= <name></name>	、nama、蓝石夕、星长为 21 个字共同。
设置蓝牙名	AT+NAME <name></name>	+NAME= <name> OK</name>	Shame> ニオーク・ BT24/BT24-S/BT24-PA Shame> ニオーク・ Shame>

备注:

设置完该指令后需重启生效。



6.1.5. 设置\查询—蓝牙设备名称+MAC

功能	指令	响应	说明
查询参数	AT+NAMAC	+NAMAC= <param/>	<param/> 参数
设置参数	AT+NAMAC <param/>	+NAMAC= <param/> OK	关闭:0 打开 6 位 MAC 后缀:1 打开 3 位 MAC 后缀:2

备注:

设置为打开 6 位 MAC 后缀则蓝牙有效名称最长为 16 个字节,设置为打开 3 位 MAC 后缀则蓝牙有效名称最长为 22 个字节。

假设地址码为:112233aabbcc,设备蓝牙名称为 BT24。打开 3 位 MAC 后缀,即设备蓝牙名称为: BT24aabbcc,打开 6 位 MAC 后缀,即设备蓝牙名称为:BT24112233aabbcc,设置完成后需重启才生效

备注:

设置完该指令后需重启生效。

6.1.6. 修改 IIC 地址

功能	指令	响应	说明
查询 IIC 地址	AT+IICADDR	+IICADDR= <param/>	<param/> IIC 地址
设置 IIC 地址	AT+IICADDR	ОК	7bit 地址格式

备注:

使用此指令前,需要先进行硬件配置地址码 此指令可将 IIC 从机地址在软件层面进行配置,在未配置时地址码固定为 0x55。在使用此指令配置后,硬 件脚位配置的地址变为无效地址。设置完该指令后需重启生效。

6.1.7. 设置\查询—透传模式

功能	指令	响应	说明
查询透传模式	AT+TRANSPORT	+TRANSPORT= <param/>	< param>序号
设置透传模式	AT+TRANSPORT <param/>	+TRANSPORT= <param/> OK	0:关闭透传 1:打开透传 默认值:1



备注:

如果设置关闭透传后,模块被连接上可以继续响应 AT 指令,如连接上后再发送打开透传命令,响应完之后,则进入透传模式,然后不再响应命令。此指令掉电保存。

6.1.8. 断开蓝牙连接

功能	指令	响应	说明
断开连接	AT+DISC		

备注:

此指令只能在透传模式下使用,且只能由串口端发送有效,手机端发送无效。

6.1.9. 设置\查询—蓝牙设备类型

功能	指令	响应	说明
查询蓝牙设备类型	AT+TYPE	+TYPE= <param/>	< param>参数
			0x0000:未指定类型
			0x0040:电话本类型
ᇄᄜᅷᇊᇄᇩᆇᆈ		+TYPE= <param/>	0x0080:笔记本电脑类型
设直监才设备突空	AT+TYPE <param/>	ОК	
			更多类型请查找蓝牙类型表
			默认值: 0x0000

备注:

设置完该指令后需重启生效。

6.1.10.软件重启

功能	指令	响应	说明
软件重启	AT+RESET	+RESET	
		ОК	
		Power On	



6.1.11.恢复出厂设置

功能	指令	响应	说明
恢复出厂设置	AT+DEFAULT	+DEFAULT	
		ОК	

6.2. 广播包指令

6.2.1. 设置\查询—服务 SERVICE UUID

功能	指令	响应	说明
查询服务 UUID	AT+UUID	+UUID = <param/>	(naram) 肥久 IIIIID
设置服务 UUID	AT+UUID <param/>	+UUID = <param/> OK	Sparall > 服务 UUID: 0xffe0

备注:

设置完该指令后需重启生效。如需要将 UUID 改为 128 位,请联系我司客服人员定制程序。

举例:

修改模块服务 UUID 为 0xFFF0 发送:AT+UUID0xfff0 返回:+UUID=0xfff0 OK

6.2.2. 设置\查询—通知 NOTIFY UUID\写入 WRITE UUID

功能	指令	响应	说明
查询模块通知\写 入 UUID	AT+CHAR	+CHAR= <param/>	<param/> 通知\写入参数
设置模块通知\写 入 UUID	AT+CHAR <param/>	+CHAR= <param/> OK	默认值:Uxffel 此通道为可读写通道,即可读也可写

备注:



6.2.3. 设置\查询—写入 WRITE UUID

功能	指令	响应	说明
查询模块写入			
UUID	AI + WKIIE	+WRITE= <parallis< td=""><td><param/>写入 UUID</td></parallis<>	<param/> 写入 UUID
设置模块写入	AT+WRITE <param/>	+ WRITE= <param/>	默认值: 0xffe2
UUID		ОК	

备注:

设置完该指令后需重启生效。

6.2.4. 修改广播包中7字节内容

功能	指令	响应	说明
查询广播包内容	AT+SEADV	+ SEADV= <param/>	
设置广播包内容	AT+SEADV <param/>	ОК	

备注:

若使用此指令,可随意修改广播包中7位16进制字节数据。若字节数不够,则会在添加数据的后自动填 充零补全。广播包中红色部分为7字节数据

(0302ffe03190008161122334455667709ff584448872d62334a)

应用:可使用此指令在广播中写入数据,用主端设备解析数据,即可进行数据传输。

举例:

修改广播包中 7 字节内容为: aabbccddeeff

发送: AT+SEADVaabbccddeeff

返回: OK

即广播包内容为: 0302ffe0319000816aabbccddeeff0009ff584448872d62334a

6.2.5. 清除已配置的广播参数和广播内容



功能	指令	响应	说明
清除广播参数和内容	AT+CLEARADV	ОК	

备注:

此指令可以用于清除已配置的广播参数和广播内容(包括广播内容、白名单、定向广播、不可连接广播) 成功后返回 OK, 且进行重启。

6.3. 安全控制指令

6.3.1. 设置\查询—打开私有密码协议

功能	指令	响应	说明
查询密码开关	AT+OPASS	+OPASS= <param/>	<param/> 序号
			关闭: 0
设置密码开关	AT+OPASS <param/>	ОК	打开: 1
			默认: 0

备注:

此指令设置为打开时,模块被连接上后,主设备端需在7秒内输入对应的私有密码,否则模块会在7秒后 自动断开连接。如连接后7秒内输入正确私有密码,模块会返回 succeed,如输入密码错误则返回 error=103 (注: APP 能收到模块响应值,前提是已打开 NOTIFY)

6.3.2. 设置\查询一私有密码

功能	指令	响应	说明
查询私有密码	AT+APASS	+APASS= <param/>	<param/>
次要£1,左应四	AT LADACE (param)	OK	密码只能四位十进制数
以直松何密的	AT+APASS <paralli></paralli>	ŬK	默认: 0000

备注:

此指令可在连接状态下进行参数修改,且仅在+OPASS=1 时生效。在连接状态下主端设备发送该指令, 修改成功后会向主端设备返回 OK,如未成功,则当数据传输处理。 提示:此指令可在 APP 端修改,即产品在用户手上也可通过主端设备(如:手机 APP)修改此密码。如 忘记密码需恢复默认密码,则重新发送 AT+APASS0000 即可。



6.4. 连接指令

6.4.1. 设置\查询—通知上位机连接状态

功能	指令	响应	说明
查询参数	AT+NOTI	+NOTI= <param/>	< param>序号
设置参数	AT+NOTI <param/>	+NOTI= <param/> OK	0:不通知 1:通知 默认值:0

备注:

开启通知上位机连接状态后,模块被连接后返还 OK+CONN0x79AF13557E35(红色部分为主端地址)

6.4.2. 设置\查询—模块是否可被连接

功能	指令	响应	说明
查询参数	AT+ADVMODE	+ADVMODE= <param/>	<param/> :参数值
设置参数	AT+ADVMODE <param/>	ОК	0:模块不可被连接 1:模块可被连接

备注:

当状态配置成功时会返回 OK,且进行重启,若状态重复设置则返回 OK 不会进行重启。 此指令不能跟 AT+DIRADV、AT+ WHITELIST、AT+AUTOLIST 同时使用

6.5. 功耗指令

6.5.1. 设置\查询—节能模式

功能	指令	响应	说明
查询节能模式	AT+PWRM	+PWRM= <param/>	<param/> (0、1、2)
设置节能模式	AT+PWRM <param/>	+PWRM= <param/> OK	0: 低功耗模式
			1:正常工作模式
			2:冬眠模式



默认值:1

6.5.2. 设置\查询—是否关闭广播

功能	指令	响应	说明
查询广播状态	AT+CLOSEADV	+CLOSADV= <param/>	<param/> 序号
			0:关闭广播
设置广播状态	AT+CLOSEADV <param/>	OK	1: 打开广播
			默认打开: 1

备注:

此指令可以用于降低功耗

6.5.3. 设置\查询—广播时间间隔

功能	指令	响应	i	说明
查询广播时间间隔	AT+ ADVI	+ ADVI = <param/>	param: 0~F	8—1022.5ms
		75/200	0—100ms	9—1285ms
			1—152.5ms	A—2000ms
设置广播时间间隔 AT+ADVI <pa< td=""><td></td><td></td><td>2—211.25ms</td><td>B—3000ms</td></pa<>			2—211.25ms	B—3000ms
	AT+ADVI <param/>	+ ADVI = <param/> OK	3—318.75ms	C—4000ms
			4—417.5ms	D—5000ms
			5—546.25ms	E—6000ms
			6—760ms	F—7000ms
			7—852.5ms	默认设置:5

注:下表为不同广播间隔下功耗对比,以下参数仅供参考,实际参数以实测为准。(DX-BT24-PA 不支持)

广播间隔时间	低功耗模式功耗	正常工作模式功耗
100	71	329.67
152.5	50.09	313.65
211.25	37.48	300.58
318.75	27.62	290.38
417.5	21.24	285.78



546.25	16	282.53
760	13.11	281.66
852.5	12.14	28046
1022.5	9.14	279.05
1285	8.85	278.24
2000	8.40	277.57
3000	7.48	275.54
4000	6.56	275.16
5000	5.18	274.55
6000	4.60	273.9
7000	4.29	273.7

6.5.4. 查询\设置—模块发射功率

功能	指令	响应	说明	
查询发射功率	AT+POWE	+POWE= <powe></powe>	<pre>>cpowe>序号: 7: -2dB _1: 10.5 dB</pre>	
设置发射功率	AT+POWE <powe></powe>	+POWE= <powe> OK</powe>	119.5 dB 81dB 2: -13.5 dB 9: 0dB 3: -10dB A: +1dB 4: -7dB B: +1.5dB 5: -5dB C: +2.5dB 6: -3.5dB 默认: C	

备注:

此指令可以用于降低功耗和调节模块广播距离

6.6. 配对模式

6.6.1. 设置\查询—进入配对模式

功能	指令	响应	说明
查询配对模式	AT+SEADV	+SEADV= <param/>	<pre><param/>广播包</pre>
设置配对模式	AT+SEADV534d4152542d00	OK Power On	未进入配对模式广播包: 0302e0ff0319000009ff5844202 105211ad8



DX-BT24 系列 IIC 应用指导

进入配对模式广播包: 0302ffe0319000816534d41525 42d0009ff5844202105211ad8 默认值: 0302e0ff0319000009ff5844202 105211ad8

备注:

- 1、如需退出配对模式,可发送 AT+ CLEARADV 进行清除广播包内容即可。
- 2、如果是多个从模块建议使用按键长按进入配对模式,因为多个模块同时设置进入配对模式后,主模块 将无法找到对应的模块,就失去了配对模式的意义。

6.7. 错误码一览表

EEROR=<>中错误码码的详细信息列举如下:

返回值	错误信息说明
101	参数长度错误
102	参数格式错误
103	参数数据异常
104	指令错误

7. 增值服务

为满足客户各种功能要求,我司可以提供以下技术增值服务:

- 模块程序定制,如:IO功能口定制,AT指令定制,广播包定制等。
- 模块 PCB 硬件定制,可定制成客户需要的硬件要求。
- 各种蓝牙方案定制,可以根据客户需要,定制全套蓝牙软硬件解决方案。
- 全套联网解决方案定制,可以根据客户需求,定制全套可联网,网关解决方案。

如有以上定制需求,请直接跟我司业务人员联系。



深圳大夏龙雀科技有限公司